目次

	はじめに	2
	商標および著作権について	3
1	キーボードをお使いになるための手順	4
	親指シフトキーボード(FMV-KB611)、JIS キーボード(FMV-KB621)	
	をお使いの場合	4
	FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)をお使いの場合	6
2	セットアップ時の入力方法	7
3	FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)に	
	Japanist 2003 をインストールする手順	8
	Japanist をインストールする	8
4	キーボードドライバのインストール	10
	Windows XP の場合	10
	Windows 2000 の場合	12
	Windows NT の場合	14
	Windows Me の場合	15
	Windows 98 の場合	16
	Windows 95 の場合	18
5	OAK の環境設定	20
	OAK V8 の場合	20
	OAK V5 ~ V7 の場合	21
6	Japanist の環境設定	22
	Japanist 2003/2002 の場合	22
	Japanist V1.0 の場合	23
7	OASYS の環境設定	24
	OASYS 2002/V8 の環境設定	24
	OASYS V5 ~ V7 の環境設定	25
	キーボード操作練習の環境設定(OASYS 2002/V8/V7/V6/V5)	27

はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書では、次のキーボードをお使いになるための設定方法や、注意事項を記載しています。

- ・親指シフトキーボード (FMV-KB611)
- ・ JIS キーボード (FMV-KB621)
- ・FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル)

該当するキーボードをお使いになる方は必ずお読みください。

2005年4月

■対応する日本語入力システムと OS

上記のキーボードをお使いになる場合には、OAK (V5 以降)または Japanist が必要です。他の日本語入力システムは使用できません。キーボードを使用する場合の注意事項などが、OAK または Japanist の README に記載されていますので、本書とあわせてご覧ください。また、対応する OS は、OAK または Japanist の各バージョンに依存します。なお、FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル)ではお使いになる装置が対応する OS 以外では使用できません。

■製品の呼び方について

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本書での表記		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP		
Microsoft® Windows® XP Home Edition			
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000		
Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System	Windows NT		
Version 4.0		Windows ^{注 1}	
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me		
Microsoft® Windows® 98 operating system	Windows 98		
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND			
EDITION			
Microsoft® Windows® 95 operating System	Windows 95		

注 1: Windows XP/2000/NT/Me/98/95 のように併記する場合があります。

■モデルの表記

FMV-LIFEBOOK では、本文中で次のように表記します。

モデル	本文中の表記
親指シフトキーボード搭載	親指シフトキーボードモデル

商標および著作権について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

1 キーボードをお使いになるための手順

本製品を使用するには、各種ソフトウェアやキーボードドライバをインストール する必要があります。次のどちらかの手順に従って、操作してください。

- ・「親指シフトキーボード (FMV-KB611)、JIS キーボード (FMV-KB621) をお 使いの場合」(→ P.4)
- ・「FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)をお使いの場合」(→ P.6)

親指シフトキーボード(FMV-KB611)、JIS キーボード (FMV-KB621)をお使いの場合

次のものを用意します。

- ・キーボード
 - 親指シフトキーボード (FMV-KB611) または JIS キーボード (FMV-KB621)
- ・お使いのパソコン本体

対応機種は、1997年11月以降に発売された、FMV-DESKPOWER、FMV-DESKTOP、 または FMV-ESPRIMO シリーズなどです。

詳しくは、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)内にある、お使いのパソコンの「システム構成図」をご覧ください。

- ・OAK (V5 以降) または Japanist
- ・(OASYS をお使いになる場合) OASYS
- キーボードドライバ

修重要

▶ ご購入直後のパソコンをお使いになる場合は、パソコン本体のマニュアルを参照して、Windows のセットアップを完了させてください。セットアップ時は、パソコン本体に添付のキーボードをお使いください。

POINT

- ▶ OASYS には、OAK または Japanist が添付されています。 OASYS をお使いの場合は、単体製品の OAK または Japanist は必要ありません。
- ▶キーボードドライバは、OAK または Japanist に添付されています。 また、Japanist のホームページで最新版が公開されている場合があります。

2 キーボードを準備します。

パソコン本体のマニュアルを参照して、キーボードをお使いのパソコンに接続してください。

3 必要なアプリケーションをインストールします。

廖重要

- ▶ キーボードをお使いになるには、OAK (V5 以降) または Japanist のインストールが必要です。OASYS は必要に応じてインストールしてください。
- OASYS をお使いになる場合

OASYS をインストールするときに、OAK または Japanist を同時インストールしてください。インストールについては OASYS のマニュアルをご覧ください。

- OAK をお使いになる場合 (OASYS は使用しない場合)
 OAK をインストールしてください。インストールについては、OAK のマニュアルをご覧ください。
- Japanist をお使いになる場合 (OASYS は使用しない場合)
 Japanist をインストールしてください。インストールについては、Japanist のマニュアルをご覧ください。

POINT

- ▶ OASYSのプレインストールモデルをお使いの方は、ソフトウェアをインストールする必要はありません。そのまま手順4へ進んでください。
- ▶ OAKのプレインストールモデルをお使いの方は、OAK または Japanist をインストール する必要はありません。 OASYS をお使いにならない場合は、そのまま手順 4 へ進ん でください。
- **4** キーボードドライバをインストールします。

「キーボードドライバのインストール」 $(\rightarrow P.10)$ をご覧ください。

- 5 OAK または Japanist の環境設定を行います。
 - OAK をお使いになる場合 「OAK の環境設定」(\rightarrow P.20) をご覧ください。
 - Japanist をお使いになる場合 「Japanist の環境設定」(→ P.22) をご覧ください。
- **(OASYS をインストールされた場合) OASYS の環境設定を行います。** 「OASYS の環境設定」 (\rightarrow P.24) をご覧ください。

FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) をお使いの場合

1 次のものを用意します。

- ・FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) 本体
- ・ (OASYS をお使いになる場合) OASYS
- **?** Windows を使える状態にします。

ご購入直後の FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) をお使いになる場合は、Windows セットアップ時のキー入力の方法が、パソコン本体の入力と一部異なります。これは、出荷時にキーボードタイプが、「106/109 日本語キーボード」用に設定されているためです。

「セットアップ時の入力方法」(\rightarrow P.7) を参照して、Windows のセットアップを行ってください。

3 Japanist をインストールします。

「FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) に Japanist 2003 をインストール する手順」 (\rightarrow P.8) をご覧ください。

- **4 (OASYS をお使いになる場合) OASYS をインストールします。** インストールについては、OASYS のマニュアルをご覧ください。
- 5 キーボードドライバをインストールします。 「キーボードドライバのインストール」-「Windows XP の場合」(→ P.10)をご覧ください。
- Japanist の環境設定を行います。 「Japanist の環境設定」 - 「Japanist 2003/2002 の場合」(→P.22) をご覧ください。
- 7 (OASYS をインストールした場合) OASYS の環境設定を行います。 「OASYS の環境設定」(→ P.24) をご覧ください。

2 セットアップ時の入力方法

Windows のセットアップ時に、「ユーザ情報」ウィンドウが表示されます。 「名前」や「組織名」を日本語で入力する場合は、次の操作で入力モードを「ローマ字入力」 にしてください。「かな入力」では入力できません。 なお、IME の設定が「かな入力」でない場合は、手順4から操作してください。

- **1** 【Alt】+【半角/全角】キーを押します。 画面右下の入力モード表示が消えます。
- (Alt) + 【カタカナひらがな】キーを押します。
- **3** 【Alt】+【半角/全角】キーを押します。
- **4** ローマ字入力で「名前」を入力します。
- 「Tab】キーを押します。
- ローマ字入力で「会社名」(「組織名」)を入力します(省略可)。
- 7 「次へ」をクリックします。

これ以降は、画面の指示に従って操作してください。

POINT

- ▶記号の一部で入力できないものがあります。
- ▶かな漢字変換の結果を確定したときに、次回以降の入力で刻印と違う文字が入力されてしまうことがあります。その場合は、次の操作を行ってください。
 - 1. 【Alt】+【半角/全角】キーを押します。
 - 2. 【Alt】+【カタカナ ひらがな】キーを押します。
 - 3. 【Alt】+【半角/全角】キーを押します。

3 FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) に Japanist 2003 をインストールする手順

Japanist をインストールする

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「JPNSETUP」の順にクリックします。

Japanist のセットアッププログラムが起動します。

POINT

- ▶ お使いのパソコンにおいて、リカバリや OS の再インストールを実行された場合は、次の手順でインストールを開始してください。
 - 1. CD-ROM ドライブに Japanist の CD-ROM をセットします。 自動的にセットアッププログラムが起動します。
 - セットアッププログラムが自動的に起動されない場合は、更に次の手順を行ってください。
 - 2. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
 - 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 Japanist の CD-ROM を E ドライブにセットした場合の例です。
 E:¥install.exe
- 2 「次へ」をクリックします。
- 🤰 「カスタムセットアップ」を選択し、「次へ」をクリックします。
- インストールしたい項目、セットアップ先を選択し、「次へ」をクリックします。

標準的なインストールを行う場合は、何も変更する必要ありません。

- 5 「OASYS キーボード親指シフト(実行付:KB611)」を選択し、「次へ」を クリックします。
- 各項目を設定し、「次へ」をクリックします。
 入力モードの「ローマ字/かな」では、「かな」を選択してください。
- 「Japanist 2003 を既定の言語(標準の言語)として使用します。」が選択 されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- 「UNICODE モード(推奨)」が選択されていることを確認し、「次へ」を クリックします。

- **↓** 「セットアップ」をクリックします。 ファイルのコピーが始まり、コピーの経過が表示されます。

1 「完了」をクリックします。

再起動メッセージが表示された場合、メッセージにしたがって本パソコンを再起動 してください。

4 キーボードドライバのインストール

Windows の種類ごとにインストール手順が異なります。Windows の種類を確認してインストールしてください。

POINT

▶ OAKまたはOASYSのアップデートパックを適用するとき、キーボードドライバが添付されている場合には、アップデートパックに添付された Readme.txt を参照してキーボードドライバをインストールしてください。

Windows XP の場合

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- プ「プリンタとその他のハードウェア」アイコンをクリックします。
- 「キーボード」アイコンをクリックします。
- 「ハードウェア」タブをクリックし、表示されたキーボード(「日本語 PS/2 キーボード(106/109 キー Ctrl+ 英数)」など)を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。
- 🧲 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。

POINT

- ▶「ハードウェアの更新ウィザードの開始」ウィンドウが表示された場合は、「いいえ、 今回は接続しません」をクリックし、「次へ」をクリックしてください。
- **「一覧または特定の場所からインストールする」をチェックして、「次へ」**をクリックします。
- 7 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」をチェックして、 「次へ」をクリックします。
- **?** 「ディスク使用」をクリックします。

- 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - インターネットをご利用の場合

OASYS のホームページ (http://software.fujitsu.com/jp/oasys/) から最新の OASYS キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照してください。

- Japanist 2003/2002 の製品 CD-ROM をお持ちの場合
 Japanist 2003/2002 の CD-ROM を、Eドライブにセットした場合の例です。
 E:¥DRIVERS¥2000&XP
- FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) をお使いの場合 ハードディスク内にファイルが格納されています。 C:¥iapanist¥ipnsetup¥drivers¥2000&XP

POINT

- トお使いのパソコンにおいて、リカバリや OS の再インストールを実行された場合は、上記の「Japanist 2003/2002 の製品 CD-ROM をお持ちの場合」 (\rightarrow P.11) の手順に従ってください。
- OASYS 2002 がインストール済の場合

OASYS 2002 のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

C:\Program Files\OASYS2002\DRIVERS\WIN2000

■ Japanist V1.0/OAK V8/OASYS V8 をお使いの場合 OASYS のホームページ (http://software.fujitsu.com/jp/oasys/) から OASYS キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照して

- 10 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、「次へ」 をクリックします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」
 - FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト (BIBLO シリーズ)」

POINT

ください。

- ▶「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。「ハードウェアのインストール」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックしてください。その後、そのままインストールを続けても問題ありません。
- ▶ファイルのコピー時に、「ファイル上書きの確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- **11** 「完了」をクリックします。
- 12 「閉じる」をクリックします。

13 「システム設定の変更」メッセージで「はい」をクリックします。
Windows XP が再起動します。

Windows 2000 の場合

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 4 「キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード(「日本語 PS/2 キーボード(106/109 キーCtrl+ 英数)」など)をダブルクリックします。
- 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。
- 「デバイスドライバのアップグレードウィザード」で「次へ」をクリックします。
- 7 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を チェックして、「次へ」をクリックします。
- 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - インターネットをご利用の場合

OASYS のホームページ (http://software.fujitsu.com/jp/oasys/) から最新の OASYS キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照してください。

- OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合
- Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合

Japanist の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

- Japanist 2003/2002
 - F:\purple F:\purple PRIVFRS\purple 2000&xP
- Japanist V1.0
 - E:\purple \text{YDRIVERS}\text{Y2000}

■ OASYS がインストール済の場合

OASYS のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

- OASYS 2002
 - C:\frac{2}{2}Program Files\frac{2}{2}OASYS2002\frac{2}{2}DRIVERS\frac{2}{2}WIN2000
- OASYS V8
 - C:\frac{\pmax}{2} Program Files\frac{\pmax}{2} OASYSV8\frac{\pmax}{2} DRIVERS\frac{\pmax}{2} WIN2000
- OAK V7/OASYS V7 をお使いの場合

OASYS のホームページ (http://software.fujitsu.com/jp/oasys/) から OASYS キーボードドライバをダウンロードし、その解凍先を指定してください。また、この後のインストール手順が異なる場合がありますので、解凍先の README を参照してください。

- 11 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、「次へ」をクリックします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」

POINT

- ▶「ドライバの更新警告」というメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。その後、そのままインストールを続けても問題ありません。
- 1 「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶「デバイスのインストールの確認」、「デジタル署名が見つかりませんでした」という メッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。その後、そのま まインストールを続けても問題ありません。
- ▶ファイルのコピー時に、「ファイル上書きの確認」ウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。
- **12**「完了」をクリックします。
- **13** 「閉じる」をクリックします。
- 14 「システム設定の変更」メッセージで「はい」をクリックします。 Windows 2000 が再起動します。

Windows NT の場合

インストールの前に管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。

- 【 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- プ「キーボード」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「全般」タブをクリックし、「変更」をクリックします。
- ▲ 「デバイスの選択」で、「ディスク使用」をクリックします。
- 「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合
 - OAK の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。
 - E:\pmivers\nt40
 - Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合

Japanist の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

E: \U00e4DRIVERS\u00e4NT40

■ OASYS がインストール済の場合

OASYS のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

- OASYS 2002
 - C:\program Files\program SYS2002\program Files\program Files\program G:\program Files\program G:\program Files\program Files\program G:\program Files\program Files\program G:\program G:
- · OASYS V8
 - C:\Program Files\OASYSV8\DRIVERS
- OASYS V7
 - C:\frac{2}{2}Program Files\frac{2}{2}OASYSV7\frac{2}{2}DRIVERS
- OASYS V6
 - C:\Program Files\OASYSV6\DRIVFRS
- OASYS V5
 - C:\program Files\program Files
- OASYS Jr.V2.0 をお持ちの場合

OASYS Jr. の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

E: \U00e4DRIVERS\u00e4NT40

- 「デバイスの選択」で、お使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、 「OK」または「適用」をクリックします。
 - 親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」

POINT

▶「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は「はい」をクリックしてください。

- **7** 「閉じる」をクリックします。
- **{** 「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。 Windows NT が再起動します。

再起動したあと、キーボードドライバの名称が変更されていないことがあります。その場合は、手順 $1 \sim 8$ を再度行ってください。

Windows Me の場合

- 1 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 「システム」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード(「106 日本語 (A01) キーボード」など)をダブルクリックします。
- 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。
- 「デバイスドライバの更新ウィザード」で「ドライバの場所を指定する」を 選択し、「次へ」をクリックします。
- 7 「特定の場所にあるすべてのドライバー覧を作成し、…」を選択し、「次へ」 をクリックします。
- 「ディスク使用」をクリックします。
- 「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合

OAK の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

- OAK V7、V8
 - E:\pmivers\pmiye895&98
- Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合

Japanist の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

E:\purple E:\purple PRIVERS\purple 95&98&Me

■ OASYS がインストール済の場合

OASYS のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

- OASYS 2002
 - C:\Program Files\OASYS2002\DRIVFRS
- OASYS V8
 - C:\Program Files\OASYSV8\DRIVERS
- · OASYS V7
 - C:\frac{2}{2}Program Files\frac{2}{2}OASYSV7\frac{2}{2}DRIVERS

- 1①「モデル」からお使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、「次へ」をクリックします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」

POINT

- ▶「このドライバは、選択したハードウェア用に設計されていない可能性があり、…」という警告メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。そのままインストールを続けて問題ありません。
- **11** 「次へ」をクリックします。

しばらくすると、「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウのボタンが「完了」に変わります。

- **12**「完了」をクリックします。
- 13 「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。
 Windows Me が再起動します。

Windows 98 の場合

- **1** 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 「システム」アイコンをダブルクリックします。
- 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 「キーボード」をダブルクリックし、表示されたキーボード(「106 日本語 (A01) キーボード」など)をダブルクリックします。
- 🧲 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。
- **「デバイスドライバの更新ウィザード」で「次へ」をクリックします。**
- 7 「特定の場所にあるすべてのドライバー覧を作成し、…」を選択し、「次へ」 をクリックします。
- 🪼 「ディスク使用」をクリックします。

- ¶
 「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合

OAK の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

- OAK V6 ~ V8
 - E:\purple \text{YDRIVERS}\purple \text{95}\purple \text{98}
- OAK V5
 - F: \mathbb{F} IVFRS\mathbb{F}95
- Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合

Japanist の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

F:\pmathbb{F}\text{PRIVFRS}\pmax\text{95}&98&Me

■ OASYS がインストール済の場合

OASYS のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

- OASYS 2002
 - C:\Program Files\OASYS2002\DRIVERS
- OASYS V8
 - C:\frac{2}{2}Program Files\frac{2}{2}OASYSV8\frac{2}{2}DRIVERS
- OASYS V7
 - C:\frac{2}{2}Program Files\frac{2}{2}OASYSV7\frac{2}{2}DRIVERS
- OASYS V6
 - C:\program Files\program Files
- OASYS V5
 - C:\footnote{\text{Program Files}\footnote{\text{VASYS}\footnote{\text{DRIVERS}}}
- OASYS Jr. V2.0 をお持ちの場合

OASYS Jr. の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

E: ¥DR I VERS¥95

- 1 「モデル」からお使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、「次へ」をクリックします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)」
- 11 「このドライバは、選択したハードウェア用に設計されていない可能性があり、…」という警告メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。そのままインストールを続けて問題ありません。
- **12**「次へ」をクリックします。

しばらくすると、「デバイスドライバの更新ウィザード」のボタンが「完了」に変わります。

- **13**「完了」をクリックします。
- 14 「システム設定の変更」ウィンドウの「はい」をクリックします。 Windows 98 が再起動します。

Windows 95 の場合

- **1** 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- プ「キーボード」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「情報」タブをクリックし、「変更」をクリックします。
- **▲** 「デバイスの選択」で、「ディスク使用」をクリックします。
- 5 「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
 - OAK の製品 CD-ROM をお持ちの場合

OAK の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

- OAK V6 ~ V8
 - E: \purple \text{PDRIVERS}\purple \text{95}\partial \text{98}
- · OAK V5
 - F: \mathbb{F} IVFRS\mathbb{F}95
- Japanist の製品 CD-ROM をお持ちの場合

Japanist の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。

E:\purple E:\purple PRIVERS\purple 95&98&Me

■ OASYS がインストール済の場合

OASYS のインストール先を「C:\Program Files」として標準のフォルダ名でインストールした場合の例です。

- OASYS 2002
 - C:\frac{1}{0}ASYS2002\frac{1}{0}RIVERS
- OASYS V8
 - C:\frac{1}{0}ASYSV8\frac{1}{0}RIVFRS
- OASYS V7
 - C:\frac{1}{0}ASYSV7\frac{1}{0}RIVERS
- OASYS V6
 - C:\frac{1}{0}ASYSV6\frac{1}{0}RIVERS
- OASYS V5
 - C:\frac{1}{0}ASYS\frac{1}{0}DRIVERS
- OASYS Jr. V2.0 をお持ちの場合

OASYS Jr. の CD-ROM を、E ドライブにセットした場合の例です。 なお、入力前に OASYS Jr. の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。

E:\purple \text{YDRIVERS}\text{Y95}

- 「デバイスの選択」で、お使いのキーボードに合わせて次の項目を選択し、 「OK」をクリックします。
 - 親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合 FUJITSU OASYS キーボード 親指シフト Type (実行付)
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合 FUJITSU OASYS キーボード JIS Type (実行付)

- **7** 「閉じる」をクリックします。
- 『システム設定の変更』ウィンドウで「はい」をクリックします。
 Windows95 が再起動します。

5 OAK の環境設定

OAK の設定を行います。お使いの環境に合わせて、設定してください。

OAK V8 の場合

1 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「OAK V8」→「V8 動作環境」の順にクリックします。

POINT

- ▶ OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、次の設定をしてください。
 - ・OAK の「環境設定」ウィンドウのコンボボックスから「FMV DC」を選択します。
- 7 「入力モード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - 「ローマ字」
- 「キー」タブをクリックします。
- ▲ 「キーボード指定」で「OASYS キーボード(実行付)」を指定します。
- 5 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか」では「はい」をクリックします。
- 「OK」をクリックします。

- 7 「OAK の動作環境」ウィンドウを表示して、「キー」タブをクリックします。
- 🪼 「キー設定」の「機能一覧」から「半角/全角」を選択します。
- 「追加」をクリックして、一覧から「縮小文字【F3】」をダブルクリックします。
- **1 ()** 「OK」をクリックします。

OAK V5 ~ V7 の場合

1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「OAK V7」→「V7.0 環境設定」の順にクリックします。

「V7」の値は、各バージョンの数値に読み替えてください。

POINT

- ▶ OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、次の設定をしてください。
 - ・OAK の「環境設定」ウィンドウのコンボボックスから「FMV DC」を選択します。
- 7 「OAK 選択時の入力状態」で「自動的に起動し、以下の入力モードを設定する」をチェックします。
- **3** 「入力モード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - 「ローマ字」
- 4 「OAK 選択時の入力状態」で「Windows に従う」をチェックします。
- 「キー」タブをクリックします。
- 「キーボード指定」で「OASYS キーボード(実行付)」を指定します。
- 7 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか」では「はい」をクリックします。
- 🦊 「OK」をクリックします。

- **OAK** の「環境設定」 ウィンドウを表示して、「キー」 タブをクリックします。
- 11 「追加」をクリックして、一覧から「縮小文字【F3】」をダブルクリックします。
- **12**「OK」をクリックします。

Japanist の環境設定

Japanist の設定を行います。お使いの環境にあわせて設定してください。

Japanist 2003/2002 の場合

1 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「Japanist 2003」→ 「動作環境」の順にクリ ックします。

「2003」の数値は、各バージョンの数値に読み替えてください。

🤰 「簡易表示(切換)」をクリックします。

POINT

- ▶ OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順3の操作を行う前に、次の設定を行ってください。
 - ・「環境スタイル」のコンボボックスから「FMV DC」を選択します。
- **3** 「初期入力状態」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - 「ローマ字」
 - FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) の場合
 - 「かな」
- **▲** 「キーボード」をクリックします。
- 🧲 「キーボード指定」で「OASYS キーボード(実行付)」を指定します。
- 🅤 「キーボードドライバに関する設定の確認」で「OK」をクリックします。
- 7 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にします」では「OK」をクリックします。
- <mark>尺</mark> 「OK」をクリックします。

- Japanist の「動作環境」ウィンドウを表示して、「キーボード」タブをクリックします。

- 11 「定義するキー」で「縮小文字【F3】」を、「割り当てる動作」で「□半角/全角」を選択し、「OK」をクリックします。
- **12**「OK」をクリックします。

Japanist V1.0 の場合

1 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「Japanist V1.0」→「動作環境」の順にクリックします。

POINT

- ▶ OASYS 専用機の入力環境に近い設定にする場合は、手順2の操作を行う前に、次の設定を行ってください。
 - ・「Japanist の動作環境」ウィンドウのメニューバーの下のコンボボックスから「FMV DC」を選択します。
- 1 「入力モード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - 「ローマ字」
- 「キー」タブをクリックします。
- 🔼 「キーボード指定」で「OASYS キーボード(実行付)」を指定します。
- 5 「キーカスタマイズの設定内容を標準の設定にしますか」では「はい」をクリックします。
- 「OK」をクリックします。

- 7 「Japanist の動作環境」ウィンドウを表示して、「キー」タブをクリック します。
- 🧣 「キー設定」の「機能一覧」から「半角/全角」を選択します。
- 「追加」をクリックして、一覧から「縮小文字【F3】」をダブルクリックします。
- 「OK」をクリックします。

<mark>了</mark> OASYS の環境設定

OASYSの設定を行います。お使いの環境に合わせて、設定してください。

OASYS 2002/V8 の環境設定

■操作モードが「Windows 標準操作」の場合

- **1** 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「OASYS 2002」→「OASYS 2002」の順にクリックします。
 - 「2002」の数値は、各バージョンの数値に読み替えてください。
- 🤰 「ツール」メニュー → 「環境設定」→ 「キー割当て」 の順にクリックします。
- 3 「PF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。
 - 親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付)」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付)」
 - FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付 note 型)」
- 👍 「OK」をクリックします。

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。

■操作モードが「OASYS 専用機操作」の場合

- ¶ 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「OASYS 2002」→
 「OASYS 2002」の順にクリックします。
 - 「2002」の数値は、各バージョンの数値に読み替えてください。
- 初期メニューの「環境設定」タブをクリックし、「OASYS 環境設定」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「環境設定」をクリックします。
- ▲ 「キー割当て」をクリックします。
- 5 「PF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。
 - 親指シフトキーボード (FMV-KB611) の場合
 - 「OASYS キーボード (実行付)」

- JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付)」
- FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付 note 型)」
- **★ 「OK」をクリックします。**

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。

OASYS V5 ~ V7 の環境設定

■操作モードが「Windows 標準操作」の場合

【 「スタート」ボタン→「プログラム」→「OASYS V7」→「OASYS V7」の順にクリックします。

「V7」の値は、各バージョンの数値に読み替えてください。

- 2 「ツール」メニュー → 「環境設定」 → 「キー割当て」 の順にクリックします。
- 🤰 「PF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付)」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - ・「OASYS キーボード(実行付)」
 - FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付 note 型)」
- 「OK」をクリックします。
- **5** 「ツール」メニュー →「環境設定」→「基本」の順にクリックします。
- 「入力」タブをクリックします。
- **7** 「入力モード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - 「ローマ字」
 - FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)の場合
 - 「かな」
- 🧣 「OK」をクリックします。

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。

■操作モードが「OASYS 専用機操作」の場合

- 【 「スタート」ボタン→「プログラム」→「OASYS V7」→「OASYS V7」の順にクリックします。
 - 「V7」の値は、各バージョンの数値に読み替えてください。
- 2 初期メニューの「環境設定」タブをクリックし、「OASYS 環境設定」アイコンをダブルクリックします。
- 3 「環境設定」をクリックします。
- ▲ 「キー割当て」をクリックします。
- 🧲 「PF キー割当て」で、次に示す項目の選択をします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付)」
 - JIS キーボード(FMV-KB621)の場合
 - ·「OASYS キーボード (実行付)」
 - FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) の場合
 - ・「OASYS キーボード (実行付 note 型)」
- **⑥** 「OK」をクリックします。
- **7** 「入力」タブをクリックします。
- ♀ 「入力モード」の「ローマ字/かな」を次のように設定します。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611)の場合
 - 「かな」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - 「ローマ字」
 - FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)の場合
 - 「かな」
- 「OK」をクリックします。

次に OASYS を起動したときから設定が有効になります。

キーボード操作練習の環境設定(OASYS 2002/V8/V7/ V6/V5)

キーボード操作練習は、標準インストールではインストールされていません。お使いになるには、OASYSのマニュアルを参照して、カスタムインストールでインストールしてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「OASYS 2002」→「キーボード操作練習」の順にクリックします。
 - 「2002」の値は、各バージョンの数値に読み替えてください。
- 7 「オプション」メニュー →「環境設定」の順にクリックします。
- **3** 「キーボード種別」で、次に示す項目の選択をします。
 - 親指シフトキーボード(FMV-KB611) の場合
 - ・「OASYS キーボード 親指シフト Type」
 - JIS キーボード (FMV-KB621) の場合
 - ・「OASYS キーボード JIS Type」
 - FMV-LIFEBOOK (親指シフトキーボードモデル) の場合
 - ・「OASYS キーボード親指シフト Type」
- ▲「OK」をクリックします。
- 「終了」をクリックします。
- 「環境設定値」の「保存する」をチェックして、「はい」をクリックします。

FMV シリーズ 親指シフトキーボード(FMV-KB611)、 JIS キーボード(FMV-KB621)、 FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)を お使いになる方へ

B6FH-6321-01-00

発 行 日 2005 年 4 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。